



Sistema Administrativo

Configuración de máquina fiscal
Bematech via USB

Te compartimos los pasos precisos para la configuración de máquinas fiscales Bematech mediante conexión USB al Sistema Administrativo


Para comenzar:

1. Selecciona el módulo de **Caja Registradora**
2. Luego selecciona la opción **Insertar**
3. Al escoger el tipo de caja, la máquina fiscal y fabricante Bematech, podrás seleccionar tipo de conexión "USB."
4. Luego presiona el botón **Obtener Serial** para verificar que se realizó la conexión con la **impresora fiscal** correctamente.
5. Una vez obtenido el serial, presiona el botón **Insertar**.

Nota Importante: Nota: Previamente a la configuración en el SAW el técnico de la máquina fiscal debe haber instalado correctamente los drivers de la máquina fiscal en la PC. Y haber configurado el archivo BEMAFI32.ini en la carpeta C:\BEMA

6. Podrás ver una imagen de ejemplo en la siguiente lámina

Bematech mediante USB




The screenshot displays the 'Caja Registradora' software interface. A modal window titled 'Caja Registradora - Insertar' is open, showing configuration options for a fiscal machine. The 'Máquina Fiscal' tab is active, and the 'Puerto' dropdown menu is open, with 'USB' selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Fabricante	BEMATECH
Modelo	Bematech MP-20 FI-II
Tipo de Conexión	Puerto Serial
Puerto	USB
Abrir Gaveta de Dinero	<input type="checkbox"/>
Serial	
Último Núm. Comp Fiscal	00000000
Último Núm. Nota de Crédito	00000000

In the background, a table lists fiscal machine configurations:

Maquina Fiscal	Serial	Puerto Maq. Fiscal
		COM1



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!